

Link do produktu: <https://www.agdmk.pl/mikrofalna-do-zabudowy-whirlpool-wmf200gnb-p-17356.html>



## Mikrofalna do zabudowy Whirlpool WMF200GNB

Cena brutto	<b>799,00 zł</b>
Cena netto	<b>649,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>33660956</b>
Kod EAN	<b>8003437605956</b>
Producent	<b>Whirlpool</b>

### Opis produktu

#### Jet Start

Wyjątkowa prędkość podgrzewania. Funkcja JetStart przez 30 sekund nagrzewa wnętrze kuchenki mikrofalowej do maksimum, zapewniając idealną temperaturę do podgrzania potraw z dużą zawartością wody, takich jak zupy lub napoje.

#### Grill

Szybkie grillowanie, jeszcze szybsze czyszczenie. Program Grill umożliwia przyrządzenie w mikrofalówce potraw, które będą równie smaczne jak z tradycyjnego piekarnika. Możliwość pochylenia grilla ułatwia czyszczenie.

#### JetDefrost

Szybkie rozmrażanie. Wyjątkowy system JetDefrost 3D służy do szybkiego i łatwego rozmrażania produktów w mikrofalówce.

#### DoughRising

Perfekcyjne przygotowane drożdże do pieczywa i ciasta z funkcją DoughRising. Specjalny program utrzymujący temperaturę wewnątrz kuchenki Maxi Chef na poziomie 30°C: idealny do wyrastania ciasta.

#### Funkcja Jogurt

Spraw, aby Twoje przekąski były zdrowsze dzięki funkcji Jogurt. Specjalna funkcja ułatwiająca fermentowanie jogurtów i zwiększająca ich właściwości odżywcze.

#### Jet grill

Grillowanie bez wysiłku. Program JetGrill umożliwia przyrządzenie wybornych grillowanych potraw w bardzo krótkim czasie.

#### Grill kwarcowy

Przygoda z gotowaniem. Grill kwarcowy umożliwia szybsze odgrzanie i przygotowanie potraw niż na tradycyjnym grillu na podczerwień. Jest on oszczędniejszy, zmniejsza koszty zużycia energii i czyści się samoczynnie.

#### Zabezpieczenie przed dziećmi

Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kuchenka mikrofalowa Whirlpool ma zabezpieczenie przed dziećmi, które zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia przez niemowlę lub dziecko.

---

## **Utrzymywanie ciepła**

Praktyczne ciepło. Funkcja utrzymywanie ciepła w tej kuchence mikrofalowej Whirlpool gwarantuje, że Twoje potrawy będą ciepłe do 4 godzin i nie będą wysychać, dzięki czemu możesz zjeść posiłek, kiedy chcesz.

## **Wymiary**

Wysokość (cm): 39.0

Szerokość (cm): 59.4

Głębokość (cm): 34.9

Głębokość niszy (cm): 36.0

Maksymalna wysokość niszy (cm): 38.0

Minimalna wysokość niszy (cm): 37.8

Maksymalna szerokość niszy (cm): 56.8

Minimalna szerokość niszy (cm): 56.0